SRB

Uputstvo za upotrebu

Bluetooth zvučnik

17577-5959BK, 17577-5959RD, 17577-5959BL

Prevod originalnog uputstva sa engleskog jezika. Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

PUNJENJE

Ovaj zvučnik isporučuje se sa ugrađenom Li-Ion akumulatorom. Zvučnik možete puniti preko univerzalnog USB punjača(nije u sklopu) za prenosive uređaje radnog napona 5V jednosmerne struje i minimalne struje punjenja od 1000 mA. Za punjenje lampe uključite USB konektor u utičnicu na lampi. Punjenje označava crvena lampica, kada se punjenje završi svetli zelena lampica.

PUŠTANJE U RAD I UPOTREBA

Uključite ga pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje. Isključivanje se može uraditi na sličan način. Dostupne multimedijske funkcije: bežična BT veza, FM radio i reprodukcija sa USB memorije. Kada se koriste različiti izvori signala, dostupne usluge i kvalitet zvuka mogu se razlikovati. Funkcija za uređaj koji nije povezan nije dostupna. Na primer, režim MP3 plejera bez postavljene memorije. Ako nijedan USB uređaj nije povezan, nakon uključenja počinje u BT režimu i čeka da se spoljni uređaj (npr. telefon) upari. Kratak pritisak na dugme za uključivanje/isključivanje reprodukuje/pauzira tokom reprodukcije muzike. Jačina zvuka se podešava držanjem dugmadi - / +. Kratki pritisci menjaju muzičnu numeru. Ovo je dostupno za USB reprodukciju, dok nije garantovano u BT režimu (jer zavisi od uređaja). Ako su povezani i BT i USB uređaji, možete birati između njih pomoću dugmeta M (Mode).

BEŽIČNA BT VEZA

Uređaj se može upariti sa drugim BT uređajima u maksimalnom dometu od 10 metara. Nakon toga možete slušati muziku koja se pušta na mobilnim telefonima, tabletima, notebook-ovima i drugim sličnim uređajima. Nakon uključivanja, prvo uspostavite bežičnu vezu. Ako je potrebno, pritisnite dugme M da biste izabrali BT režim. Postavite uređaj koji želite da uparite u blizinu i potražite obližnje BT uređaje, uključujući ovaj zvučnik, kao što je opisano u njegovom uputstvu za upotrebu. Uparite dva uređaja. Nakon uspešnog povezivanja začuće se zvučni signal. Nakon toga možete slušati željeni program na zvučniku. Aplikacija plejera uređaja za reprodukciju (npr. na mobilnom telefonu) se obično može daljinski kontrolisati pomoću dugmadi na kontrolnoj tabli. Ove funkcije nisu zagarantovane, jer komunikacija sa mobilnim uređajem takođe zavisi od datog uređaja. Ako su funkcije dostupne, sledeće funkcije se mogu kontrolisati: reprodukovanje i pauziranje kratkim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje i korak unapred i unazad (+ / -). Ovi isto sa kratkim pritiscima pošto se sa dugim pritiscima podešava jačina zvuka.

-Da bi se postigao najbolji kvalitet zvuka, kontrole jačine zvuka zvučnika i spoljašnjeg uređaja za reprodukciju moraju biti usklađene jedna sa drugom.

-Možete podesiti ton na povezanom spoljnom uređaju pomoću njegovih kontrola. Možete da instalirate aplikaciju ekvilajzera na svoj mobilni uređaj.

-Proizvod se istovremeno može upariti samo sa jednim mobilnim BT uređajem.

-Ako se bežična veza prekine i ne uspostavi se ponovo, isključite i uključite zvučnu kutiju ili BT režim na mobilnom uređaju.

-Ako je veza neuspešna, uređaj se isključuje nakon nekoliko minuta.

-Ako primite poziv na povezani mobilni telefon dok slušate muziku, reprodukcija muzike će biti pauzirana. Nakon razgovora, pokrenite nastavak reprodukcije ako se to ne dogodi automatski.

-Domet zavisi od drugog uređaja i uslova okoline. (npr. zidovi, ljudska tela, drugi električni uređaji, pokreti...)

-Smetnje pri radu mogu da prouzrokuju uređaji u okolini ali to ne ukazuje na kvar uređaja!

-Smetnje pri radu mogu da prouzrokuju jedinstvene karakteristike elektronskih uređaja u blizini, ovo ne ukazuje na grešku uređaja. Eventualna ograničenja upotrebe zavise od uparenog BT uređaja.

REPRODUKCIJA MUZIKE SA USB/microSD MEMORIJE

Nakon uključenja uređaja, plejer je spreman za rad. Pažljivo postavite USB memoriju ili microSD karticu, uređaj će automatski da pokrene reprodukciju. Za odabir funkcije po potrebi koristite dugme M (kratki pritisak). Da biste započeli reprodukciju, kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje, ali ona takođe počinje automatski nakon postavljanja memorije. Pomoću istog dugmeta možete pauzirati reprodukciju ili odabrati željenu pesmu kratkim pritiskom na dugmad + / - i korakom jedan po jedan. Dugim pritiskom možete kontrolisati jačinu zvuka.

-Format memorije treba da bude FAT32. Ne koristite NTFS format!

-Ukoliko se nakon postavljanja USB memorije ne započinje reprodukcija, izvadite memoriju i ponovo je postavite. Po potrebi isključite i uključite uređaj!

-Memoriju vadite iz uređaja samo ako ste tasasterom odabrali drugi izvor signala ili ako ste uređaj isključili! U suprotnom se mogu oštetiti podaci na memoriji. Zabranjeno je izvaditi memoriju u toku reprodukcije!

-USB memorija se može postaviti samo na jedan način, nemojte je siliti ako zapne, okrenite je i probajte ponovo! Ne dodirujte kontakte na memoriji!

-Obratite pažnju da se ne ošteti memorija koja viri iz uređaja!

-Nepravilan rad može da prouzrokuje i konstrukcija memorije što ne ukazuje na grešku uređaja! PROMENA SVETLOSNOG EFEKTA Pritiskom na prvo dugme više puta možete promeniti svetla. Dugo pritisnite da biste ga isključili i uključili.

-Kontinuirana upotreba svetlosnog efekta može smanjiti raspoloživo vreme rada između punjenja.

FM RADIO

Pritisnite dugme M da biste prešli na FM radio. Pritiskom na dugme za uključivanje i isključivanje nakratko se traže i čuvaju radio stanice koje se mogu primiti na mestu upotrebe. Zatim kratkim pritiskom na dugme prelazite kroz programe. Pažnja! Kabl za punjenje, koji takođe služi kao antena, mora biti povezan na radio. Ne spajajte drugi kraj na punjač, već ga ostavite slobodnim i ispravite žicu.

• Podignite i pričvrstite antenski kabl uređaja na gore. Ako je prijem slab, pomerite uređaj na drugu lokaciju i ponovo izvršite podešavanje.

• Pretraga kanala se zaustavlja kada se otkrije promena jačine signala – to ne znači uvek da je pronađen radio program. Kada slušate radio, prođite kroz ove prazne lokacije.

• Mogućnost prijema radija u velikoj meri zavisi od geografske lokacije upotrebe i trenutnih uslova prijema.

• Ne postavljajte velike metalne predmete ili električnu opremu blizu uređaja!

Podešavanje tačnog vremena i budilnika
Pritisnite taster M više puta dok se na displeju ne ukloni prikaz FM i BT.
Zatim, pritisnite i zadržite taster M dok prikaz vremena ne počne da trepće.
Pomoću tastera + i – podesite sate, a zatim kratko pritisnite M da biste prešli na minute i podesili ih na isti način.
Trećim pritiskom na M prelazite na podešavanje prvog budilnika.
Pomoću + i – uključite (ON) ili isključite (OFF) budilnik, a zatim ga podesite kao i vreme – prvo sati, pa minuti, pritiskom na M.
Šestim pritiskom prelazite na drugi budilnik, koji podešavate istim postupkom.
Devetim pritiskom na taster M izlazite iz režima podešavanja.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA
Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora.
Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

NAPOMENE
• Ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti!
• Uređaj štitite od direktnog sunca ili velike toplote!
• Uređaj je predviđen za upotrebu u suvim okolnostima!
• Obratite pažnju da ništa ne upadne i ucuri u uređaj kroz otvore na uređaju!
• Budite oprezni da lampa ne padne i razbije se!
• Za čišćenje ne koristite agresivna hemijska sredstva!
• Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualnu popravku poverite stručnom licu!
• Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
• Uređaj ima USB konektor koji je potrebno priključiti u standardni USB punjač.
• Prekratko ili predugo punjenje smanjuje radni vek ugrađenog akumulatora!
• Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
• Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
• Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI
Punjenje: USB-C 5V⎓ min 1000mA
Akumulator: Li-Ion 1200mAh 3.7V
Vreme rada: do 4h
Vreme punjenja: ~3h
Masa: 555g
Dimenzije: 180 x 220 x 75mm

Oznaka:
17577-5959BK, 17577-5959RD, 17577-5959BL
Proizvođač: Yiwu Moon Star
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.